

GUIDE D'INSTALLATION



LA BOX FIBRE PAR K-NET

CONTENU DU KIT



1x Routeur Grandstream GWN7062ET



1x Alimention routeur




1x Câble RJ45



1x Câble RJ11

INSTALLATION



Branchement du routeur K-NET :

- 1 Vérifiez l'alimentation électrique du boitier optique
- 2 Connectez une des extrémités du câble RJ45 fourni avec le routeur sur le port n°1* du boîtier optique.
- 3 Connectez l'autre extrémité du câble sur le port NET1 à l'arrière du routeur.
- 4 Branchez le câble d'alimentation du routeur

Raccorder un ordinateur ou un autre appareil en ethernet :

- 1 Utilisez un câble RJ45, connectez une des extrémités sur le port 1, 2, 3 ou 4 du routeur.
- 2 Connectez l'autre extrémité sur le port réseau de l'ordinateur.

(Téléviseur connecté, ordinateur, console, box TV, etc...)



Merci de veiller à ne pas utiliser le bouton reset, le cas échéant, nous ne pourrions vous assurer un dépannage à distance

INSTALLATION

CONNEXION EN WI-FI

Munissez-vous du code d'accès WI-FI inscrit en dessous de votre box.

Sélectionnez le réseau Wi-Fi dans les paramètres réseaux de votre périphérique.

Renseignez le code WI-FI (clé de sécurité) lorsque celui-ci sera demandé*.

Vous êtes maintenant connecté à internet

*** Vous pouvez changer votre mot de passe WI-FI depuis l'interface de votre box ou bien en contactant le service technique**

COULEUR DES VOYANTS

Couleur des LED	Indication
Éteint	Le routeur n'est pas alimenté
Bleu fixe	● Internet est connecté. ● Fonctionnement normal. ● Réseau maillé établi avec succès. ● Le mode relais sans fil ou pont sans fil est activé et connecté à un réseau Wi-Fi en amont.
Bleu clignotant	● La configuration est en cours d'application. ● Restauration de la configuration
Vert clignotant	Mise à jour du firmware en cours.
Vert fixe	● Démarrage de l'appareil. ● Redémarrage.
Rouge clignotant	● Réinitialisation d'usine en cours. ● L'appareil est verrouillé.
Rouge fixe	● Échec de la mise à jour du micrologiciel. ● Échec de l'appairage maillé.
Jaune fixe	Pas de connexion Internet.

Plus de guides

Box TV K-Net, Téléphone IP Gigaset, Adaptateur de téléphone, retrouvez tous les guides en ligne : <https://www.k-net.fr/assistance>

Besoin d'aide ?

Le forum officiel K-NET

Venez partager votre expérience avec la communauté et obtenir de l'aide. l'équipe K-net intervient régulièrement sur le forum : <https://forum.k-net.fr>

La Foire Aux Questions

Vous y trouverez des réponses aux questions administratives les plus fréquentes : <https://faq.k-net.fr>

Support téléphonique

09 72 350 350

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00
Le samedi, de 10h00 à 18h00




CONFIGURATION

Accès au routeur

Pour accéder à votre interface routeur, vous devez saisir l'adresse IP local du routeur (par défaut 192.168.1.1) dans votre navigateur internet, vous accéderez ensuite à cette page :

Une fois connecté, vous accéderez a un tableau de bord récapitulatif, vous pouvez ensuite vous rendre dans «Avancé» pour modifier des paramètres particulier.



Nom d'utilisateur : user

Mot de pase : (votre mot de passe wifi)

